NEC



NEC Expressサーバ Express5800シリーズ

N8100-1548/1550/1551/1552Y/1553Y/1554Y **Express5800/**R110a-1, iR110a-1

ユーザーズガイド

商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnicは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。DatalightはDatalight、Inc.の登録商標です。ROM-DOSは Datalight、Inc.の登録商標です。LSIおよびLSIロゴ・デザインはLSI社の商標または登録商標です。Adaptecとその口ゴは米国 Adaptec、Inc.の登録商標です。SCSI Selectは米国Adaptec、Inc.の商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標または商標です。Linux®は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat®、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat、Inc.の米国よびその他の国における商標または登録商標です。MIRACLE LINUXの名称および口ゴは、ミラクル・リナックス株式会社が使用権許諾を受けている登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2008はWindows Server® 2008 Standard operating systemおよびWindows Server® 2008 Enterprise operating systemの略称です。

Windows Server 2003 x64 EditionsはWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition operating systemおよび Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition operating systemかまび Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略称です。 Windows Server 2003 は Windows Server® 2003 R2 Standard Edition operating systemかよび Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003 Standard Edition operating system および Windows Server® 2003 Enterprise Edition operating systemの略称です。

Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Windows Vistaは Microsoft® Windows Vistaです。

Windows XP x64 Edition は、Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating systemの略称です。Windows XPはMicrosoft® Windows XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft Windows XP Professional operating systemの略です。

Windows NT はMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0 および Microsoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。

Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略称です。

Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。

Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

Red Hat Enterprise Linux 5 Serverは、Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T)の総称です。Red Hat Enterprise Linux ES 4は、Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T)の総称です。

MIRACLE LINUX V4.0は、MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux InsideおよびMIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside for x86-64の総称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切 関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく ようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。



<u> ^</u> 使用上のご注意(必ずお読みください)

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。 また、本文中の名称についてはユーザーズガイドの「各部の名称と機能」の項をご参照くだ さい。

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくだ

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、どのような危険に遭うおそれがあるか、ど うすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定さ れる箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場 合もあります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注 意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義 されています。



人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。



火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次の ような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれが あることを表します。記号の中の絵表 示は危険の内容を図案化したもので す。	(例) (感電注意)
\Diamond	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。 危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) 日 ♥ (プラグを抜く)

(ユーザーズガイドでの表示例)



本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

4	感電のおそれのあることを示しま す。		発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。
	指がはさまれてけがをするおそれ があることを示します。		けがをするおそれがあることを示 します。
	高温による傷害を負うおそれがあ ることを示します。	<u>^</u>	特定しない一般的な注意・警告を示します。
	爆発や破裂による傷害を負うおそ れがあることを示します。		

行為の禁止



行為の強制



安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安 全にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説 明を参照してください。

全般的な注意事項

▲ 警告

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命 に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み やこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や 機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じて も弊社はいかなる責任も負いかねます。



煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス 会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。




針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブのすきまから金属片や針 金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。



規格以外のラックで使用しない

本装置は EIA 規格に適合した 19 型 (インチ) ラックにも取り付けて使用できます。 EIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用しないでください。 本装置が正常 に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。本装置 で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせください。





本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでくださ

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでな く、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する 詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付の説明書を読むか保守サービス会社 にお問い合わせください。

<u></u> 注意



海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。



装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

ラックの設置・取扱いに関する注意事項

/ 注意



1人で搬送・設置をしない

ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の破損 の原因となります。特に高さのある ラック (44U ラックなど) はスタビライザなど によって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以上でラッ クを支えながら搬送・設置をしてください。



荷重が集中してしまうような設置はしない

ラック、および取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを取 り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒れてけ がをするおそれがあります。



1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する

ラック用のドアやレールなどの部品は2人以上で取り付けてください。 また、ドアの取り付け時には上下のヒンジのピンが確実に差し込まれていることを確 認してください。

部品を落として破損させるばかりでなく、けがをするおそれがあります。



ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの設置 や耐震工事など)で引き出してください。



複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

複数台のデバイスをラックから引き出すとラックが倒れるおそれがあります。装置は -度に1台ずつ引き出してください。



定格電源を超える配線をしない

やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の 定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の設置や配線に関しては、電源工 事を行った業者や管轄の電力会社にお問い合わせください。

電源・電源コードに関する注意事項

▲ 警告





ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。





アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

<u></u> 注意

指定以外のコンセントに差し込まない



指定された電圧でアース付きのコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災 や漏電の原因となります。延長コードが必要となるような場所には設置しないでくだ さい。本装置の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災 の原因となります。

また、クラス 0 I のアース線付の A C コードセットを使用する場合は、接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそれがあります。



中途半端に差し込まない



電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コード に定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。 また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りくださ



- コード部分を引っ張らない。電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 电源コールをはより
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。
- 電源コードをステープラなど で固定しない
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷 した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に 関しては、お買い求めの販売店または 保守サービス会社にご連絡ください。)

<u></u> 注意



添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全 性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災 や感電の原因となるおそれがあります。



ケーブルを持って引き抜かない

ケーブルを抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。

設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

/ 注意

指定以外の場所に設置・保管しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火災の原因となるおそれがあります。






- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

腐食性ガスの発生する環境で使用しない





腐食性ガス(塩化ナトリウムや二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニ ア、オゾンなど) の発生する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこり中 に腐食を促進する成分(硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置 しないでください。装置内部のプリント板が腐食・ショートし、火災の原因となるお それがあります。



落下注意

本装置をラックに取り付けるまたは取り外す際は、底面をしっかり持ってください。 ラック取り付けブラケットには、落下・脱落防止(ストッパ/ロック)機構がないた め装置をラックからすべて引き出すと、装置がラックから外れて落下してけがをする おそれがあります。



装置を引き出した状態にしない

装置を引き出した状態のまま作業をしないでください。ラック取り付けブラケットに は落下・脱落防止(ストッパ/ロック)機構がないため作業中に装置が脱落してけが をするおそれがあります。





カバーを外したまま取り付けない

本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内部の 冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火災や感電 の原因となることがあります。



指を挟まない

ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしないよ う十分注意してください。



電源コードを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて 行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源コードを接続したままケーブルや コネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがありま す。

/ 注意

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタ を確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤っ たりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りくださ



- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

企業告





自分で分解・修理・改造はしない



本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしない でください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険がありま す。







リチウムバッテリを取り外さない

本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています。リチウムバッテリを取り 外さないでください。リチウムバッテリは火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発 するおそれがあります。

また、リチウムバッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分 解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡し てください。







お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付 け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま装置内の 部品に触ると感電するおそれがあります。

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってくだ さい。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれ があります。

/ 注意



高温注意

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ 装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取 り外しを行ってください。



中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途 半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



コネクタカバーを取り付けずに使用しない



内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取り 付けられています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてください。 コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品に接触して火災や 感電の原因となります。

運用中の注意事項

注意





雷がなったら触らない

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。火災や感電の原因となります。



ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に 入って火災や感電の原因となります。



光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかり、けがをするおそれがあります。



動作中に装置をラックから引き出さない

本装置が動作しているときにラックから引き出したり、ラックから取り外したりしないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがあります。





巻き込み注意

本装置の動作中は背面にある冷却ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。

警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。





取り扱い上のご注意

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視 した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源をOFFになっていることを確認し、 電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本体のアクセスランプが消灯している のを確認してから行ってください。
- 本体の電源再投入間隔は下記時間を遵守ください。
 - AC OFF後、再びAC ONするとき:30秒以上
 - AC ON後、DC ONするとき:30秒以上
 - DC OFF後、再びDC ONするとき:30秒以上

無停電電源装置(UPS)に接続している場合も上記の上記の時間間隔の確保をお願いしま す。

- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本体を清掃してください(清掃は277ページで説明しています)。定期的な清 掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装 置等を使用することをお勧めします。
- 規格に準拠しない「コピーガード付きDVD/CD | などのディスクにつきましては、 DVD/CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- PCIスロットに搭載したオプションのLANボードに接続したケーブルを抜くときは、コ ネクタのツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツ メを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANポートやその他の ポートを破損しないよう十分に注意してください。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
 - 装置の輸送後
 - 装置の保管後
 - ― 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃·湿度:20%~80%)から外 れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求 するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運 用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い 求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10~55℃、湿度:20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。
- 本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤動作や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分なじませてからお使いください。

参考: 冬季(室温と10℃以上の気温差)の結露防止に有効な時間

ディスク装置: 約2~3時間 メディア: 約1日

- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを 確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかり か、本体が故障することがあります。
- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。
- 本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。 電波による誤動作の原因となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。



画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年令や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。



機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかる ことをお勧めします。



はじめに

このたびは、NECのExpress5800シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、Intel®社製の最新プロセッサ「インテル® Xeon® プロセッサ3000系/インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ」を搭載した高性能サーバです。

NECの最新テクノロジーとアーキテクチャにより従来のサーバでは実現できなかったハイパワー、ハイスピードが実現します。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして 幅広くご利用いただけることでしょう。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、 製品の取り扱いを十分にご理解ください。

本書の中でフロッピーディスクを使用した説明が記載されていますが、本製品は標準構成でフロッピーディスクドライブを内蔵していません。

オプションの USB フロッピーディスクドライブを使用してください。

本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、Windows、Windows XPやLinuxなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に 注意をすべき点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されていま す。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。

重要

「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意 | をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使い になるために大切な注意事項が記載されています。

第1編 導入編

本装置を導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになられるまでの セットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正し く本装置をお使いになるシステム環境へ導入してください。

第2編 ハードウェア編

本装置のハードウェアに関する説明をしています。各部の名称やその機能、設置にふさ わしい場所に関する説明、ラックへの搭載手順やオプションの取り付け手順、BIOSの セットアップユーティリティの操作方法などについて知りたいときに参照してくださ ()

第3編 ソフトウェア編

本体に添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここ で説明する内容に従って正しくお使いください。

第4編 運用・保守編

本装置を運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故 障かな?」と思ったときは、本装置の故障を疑う前に参照してください。

本書の購入について

印刷されたユーザーズガイドが必要な場合はお買い求めの販売店に申し込んでください。

型名: UL9020-B09

ユーザーズガイドおよびその他のドキュメントは、以下のサイトからもダウンロードするこ とができます。

http://nec8.com/

付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の「スタートアップガイド」を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足 りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」は、紙封筒に包装されています。 パッケージの構成につきましては、紙封筒内にある 「EXPRESSBUILDER」の構成品表を参照してください。また、 「EXPRESSBUILDER」DVDを紛失しないよう十分にご注意ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクの バックアップをとってください。また、添付のディスクをマスタディス クとして大切に保管し、バックアップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスク、またはCD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注 意を守ってください。

本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、装置に添付されている説明書一式を一緒に お渡しください。

MO 重要

ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている 大切なデータ (例えば顧客情報や企業の経理情報など) が第三者へ漏洩するこ とのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォー マット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータは ハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去さ れていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転 用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア (有償) また はサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めしま す。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス 会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏 洩された場合、その責任は負いかねます。

添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要が あります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこ
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関 する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置か ら削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

● 本体およびハードディスクドライブ、フロッピーディスク、CD-ROMやオプションのボード、バッテリなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。なお、装置添付の電源ケーブルにつきましても、他装置への転用を防ぐため、本体と一緒に廃棄してください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

▼O 重要

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)については お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、本体内蔵のバッテリ、光ディスクドライブ、フロッピーディスクドライブなど)。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。

装置の輸送について

本体およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用しています。リチウム電池の輸送に関しては、航空・海上輸送規制が適用されますので本体およびオプションの航空機、船舶等での輸送については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社へお問い合わせください。

目 次

⚠ 使用上のご注意(必ずお読みください)	
安全にかかわる表示について	iii
本書と警告ラベルで使用する記号とその内容 安全上のご注意	
女主工のと左思 全般的な注意事項	
ラックの設置・取扱いに関する注意事項 	Vİ
電源・電源コードに関する注意事項	VIII
設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	
お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項 運用中の注意事項	
連用中の注意事項 警告ラベルについて	
取り扱い上のご注意	XV
健康を損なわないためのアドバイス	XVİ
はじめに	xviii
本書について	
本文中の記号について	
本書の構成について 本書の購入について	
付属品の確認	
第三者への譲渡について	
消耗品·装置の廃棄について	XXİİ
装置の輸送について	xxii
 導入編	
イゴノへ小畑	
特 長	
サーバ管理	
ストレージ管理 電源管理	
もぶらほ ネットワーク管理	
リモート管理	
導入にあたって	10
得入にめたってシステム構築のポイント	
タステム構築のポインド 運用方法の検討	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
産用力法の決計 稼動状況・障害の監視、および保守	

出荷時の状態を確認しましょう	
セットアップの手順を確認しましょう	
を	
お客様登録	
セットアップを始める前に	16
	10
EXPRESSBUILDER がサポートしているサービスパック	16
EXPRESSBUILDER がサポートしているサービスパック EXPRESSBUILDERがサポートしている大容量記憶コントロ	16 コーラ17
EXPRESSBUILDER がサポートしているサービスパック	16 コーラ17 18

Windows Server 2008のセットアップ	20
カスタムインストールモデルのセットアップ	20
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップの手順	21
シームレスセットアップ	
セットアップ前の確認事項について	25
Windowsファミリについて	
BIOSの設定について	
注意すべきハードウェア構成について	25
	27
サービスパックの適用について	
セットアップの流れ	
セットアップの手順	
修正モジュールの適用	
デバイスドライバ(本体標準装備)のセットアップ	43
障害処理のためのセットアップ	
Hyper-Vのサポートについて	
管理ユーティリティのインストール	49
システムのアップデート	50
Windows Server 2003 x64 Editionsのセットアップ	51
カスタムインストールモデルのセットアップ	51
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	51
セットアップの手順	52
デバイスドライバ(本体標準装備)のセットアップ	53
障害処理のためのセットアップ	
再セットアップ	
· ·	
Windows Server 2003のセットアップ	62
カスタムインストールモデルのセットアップ	62
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	62
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	62
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順	62 63
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順 シームレスセットアップ	62 63 65
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順シームレスセットアップ シームレスセットアップセットアップ	62 63 65 66
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順 シームレスセットアップ セットアップ前の確認事項について セットアップの流れ	62 63 65 66
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	62 63 65 66
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	62 63 65 66 69
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)セットアップの手順	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)セットアップの手順	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について) セットアップの手順	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップの手順	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)セットアップの手順シームレスセットアップ・セットアップ前の確認事項について	
セットアップの手順	

	応用セットアップ	105
	シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを	を
	利用する場合	
	マニュアルセットアップ	106
	、	108
	Linuxのセットアップ セットアップを始める前に — 購入時の状態について —	110
	セットアップを始める前に - 購入時の状態について	110
	BTO(工場組み込み出荷)時の初期設定	110
	再セットアップ(Linuxサービスセットを購入された場合)	110
	未インストールからのセットアップ・再セットアップ	
	シームレスセットアップ	
	セットアップ前の確認事項について	110
	セットアップの流れ	
	セットアップの手順	
	マニュアルセットアップ	
	マニュアルセットアッノ	120
2	ハードウェア編	
_	- インコンニティオル	
	各部の名称と機能	100
	本体前面	
	本体背面	
	本体内部	13 <i>°</i>
	マザーボード/バックプレーンボード	
	ランプ表示	
	POWERランプ	134
	STATUSランプ	134
	DISKアクセスランプ	136
	アクセスランプ	
	UID (ユニットID) ランプ	
	LINK/ACTランプ	136
	SPEEDランプ	
	Diskランプ	
	設置と接続	138
	設 置	138
	ラックへの設置	138
	接続	
	基本的な操作	149
	フロントベゼルの取り付け・取り外し	149
	電源のON	15
	POSTのチェック	
	POSTの流れ	
	POSTのエラーメッセージ	154
	電源のOFF	
	省電力モードの起動	
	光ディスクドライブ	
	使用上の注意	
	ディスクのセット/取り出し	
	取り出せなくなったときの方法	
	ディスクの取り扱いについて	
	サーバの確認 (UIDスイッチ)	159
	中華ナプシュンの取り仕仕	100
	内蔵オプションの取り付け	
	安全上の注意 静雪気対策について	ا16 16 م
		ın

取り付け/取り外しの準備	
取り付け/取り外しの手順	164
ハードディスクドライブ	164
内蔵USBフロッピーディスクドライブ	169
DIMM	171
PCIボード	175
内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムにする場合	ì 18 1
冗長ファン	186
) — (DIOO (OSTUD) — ()	
システムBIOS(SETUP)のセットアップ	
起動	
キーと画面の説明	
設定例	
パラメータと説明	
Main	
Advanced	
Security	
Server	
Boot	
Exit	
CMOSメモリ・パスワードのクリア	
割り込みライン	22′
RAIDシステムのコンフィグレーション	
RAIDについて	
RAIDの概要	
RAIDレベル	225
オンボードのRAIDコントローラのコンフィグレーション	227
ハードディスクドライブの取り付け	227
RAIDシステムの有効化	225
100,001	
RAIDシステムの有効化 RAIDシステム管理ユーティリティの起動と終了	229
メニューツリー	230
メニューツリー 操作手順	230 232
メニューツリー	230 232
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID	230 232) Utility240
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID	230 232) Utility240 242
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット ソフトウェアリセット	230 232) Utility240 242
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID	230 232) Utility240 242
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット ソフトウェアリセット	230 232) Utility240 242
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット ソフトウェアリセット 強制電源OFF	230 232) Utility240 242
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット ソフトウェアリセット 強制電源OFF	230 232) Utility240 242
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット ソフトウェアリセット	230 232) Utility240 242
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット ソフトウェアリセット 強制電源OFF	230 232) Utility240 242
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット ソフトウェアリセット 強制電源OFF ソフトウェア編	230 242 242 242 242
メニューツリー操作手順LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット	230 242 242 242 242
メニューツリー 操作手順 LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット ソフトウェアリセット 強制電源OFF ソフトウェア編	230 242 242 242 242
メニューツリー操作手順LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット	230 242 242 242 242 242
メニューツリー操作手順	230 242 242 242 242 242 245
メニューツリー操作手順	230 242 242 242 242 245 246
メニューツリー	230242242242245246
メニューツリー操作手順	230242242242245246
メニューツリー操作手順LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット	
メニューツリー操作手順LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID リセット	
メニューツリー 操作手順	
メニューツリー	
メニューツリー 操作手順	
メニューツリー	
メニューツリー	
メニューツリー	

	Universal RAID Utility	266
	カスタムインストールモデルでのセットアップ	266
	シームレスセットアップを使用したセットアップ	266
	Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを使用したセット	
	アップ	
	ネットワーク経由での管理	267
	イージーコンフィグレーション機能機能	.267
	RAIDレベル6の論理ドライブの作成	
	エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)	
	セットアップに必要な契約	
	装置情報収集ユーティリティ	
	インストール	
	使用方法	
	アンインストール	
	カスタムインストールモデルでのセットアップ	∠/U
	シームレスセットアップを使ったセットアップ	
	手動インストール(新規インストール)	270
	情報提供ツール「NECからのお知らせ」のアンインストール手順	2.70
	管理PC用バンドルソフトウェア	27/
	ESMPRO/ServerManager	∠ / 4 /\ \
	LOIVII 110/ Jei vei ividi lagei	∠ / 4
_	YP	
4	運用・保守編	
	日常の保守	276
	アラートの確認	
	STATUSランプの確認	276
	バックアップ	
	クリーニング	, , , フワワ
	本体のクリーニング	
	本体のグケーニング キーボード/マウスのクリーニング	∠// 270
	ディスクのクリーニング	∠/0
	テープドライブのクリーニング	279
	システム診断	280
	システム診断の内容	
	システム診断の起動と終了	
	ノヘノムの肉リルを割しべ 」	220
		280
	障害時の対処	
	障害時の対処 障害筒所の切り分け	283
	障害箇所の切り分け	283 283
	障害箇所の切り分け エラーメッセージ	283 283 284
	障害箇所の切り分け エラーメッセージ POST中のエラーメッセージ	283 283 284
	障害箇所の切り分け エラーメッセージPOST中のエラーメッセージ Windowsのエラーメッセージ	283 283 284 284
	障害箇所の切り分け エラーメッセージ POST中のエラーメッセージ Windowsのエラーメッセージ サーパ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	283 283 284 284 292
	障害箇所の切り分け エラーメッセージ POST中のエラーメッセージ Windowsのエラーメッセージ サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ トラブルシューティング	283 283 284 284 292 293
	障害箇所の切り分け	283 284 284 292 293 294
	障害箇所の切り分け	283 284 284 292 293 294 294
	障害箇所の切り分け	283 284 284 292 293 294 294 299
	障害箇所の切り分け	283 284 284 292 293 294 299 308
	障害箇所の切り分け	283 284 284 292 293 294 294 308 313
	障害箇所の切り分け	283 284 284 292 293 294 299 308 313
	障害箇所の切り分け	283 284 284 292 293 294 299 308 313 314
	障害箇所の切り分け	283 284 284 292 293 294 299 308 313 314 315
	障害箇所の切り分け	283 284 284 292 293 294 299 308 313 314 315

その他について	
障害情報の採取イベントログの採取	
構成情報の採取 ユーザーモードプロセスダンプ(ワトソン博士の診断情報)	320
の採取	
メモリダンプの採取 システムの修復	
保守ツール保守ツールの起動方法	
保守ツールの機能	
コンソールレス 起動方法	
移動と保管	328
ユーザーサポート	330
保証について	
修理に出される前に 修理に出される時は	
保守サービスについて	332
情報サービスについて	333
付録A 仕 様	
N8100-1548/1550/1551	
N8100-1552Y/1553Y/1554Y	33'/
付録B 保守サービス会社網一覧	339
索 引	343

Х Ŧ

– オンラインドキュメントについて –

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには次のオンラインドキュメントが収められています。 必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド
- Windows Server 2008 Standard インストレーションサプリメントガイド*
- Windows Server 2003 R2. Standard x64 Editionインストレーションサプリメント ガイド
- Windows Server 2003 R2. Standard Edition/Windows Server 2003. Standard Editionインストレーションサプリメントガイド*
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド
- Red Hat Enterprise Linux 4インストレーションサプリメントガイド
- MIRACLE LINUX V4.0 インストレーションサプリメントガイド
- ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerAgent (Linux版) ユーザーズガイド
- ESMPRO/ServerAgent (Linux版) インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)インストレーション ガイド
- エクスプレス通報サービス(Linux版)セットアップガイド
- ESMPRO/ServerAgent Extensionインストレーションマニュアル
- Universal RAID Utility Ver2.0 ユーザーズガイド
- 19インチラックユーザーズガイド
- EXPRESSSCOPEエンジン2ユーザーズガイド
- * 通常は「EXPRESSBUILDER」の「シームレスセットアップ」ツールを使った インストールをお勧めします。